

Dear consumer, it is mandatory to observe and implement the provisions of this manual
Please read it carefully and follow it.
Otherwise, La Piramide Company will not be responsible for possible incidents.



**Thermostatic & Normal Valve
VENTED GAS FIREPLACE
INSTALLATION MANUAL**



*The Right Choice ,
For a Better Living*



LA PIRAMIDE
Kitchenware

046-PD-HE-NT-PM-EN-LA-NM-MC110-03-07-24

Vorwort

Sehr geehrter Kunde/-in,

Die Gasheizgeräte und -kamine von La Piramide sind einzigartig aufgrund ihres Industriedesigns, der hervorragenden Qualität der Teile, der Einhaltung technischer Grundsätze und Vorschriften sowie nationaler und internationaler Standards und aufgrund ihres Sicherheitssystems und ihrer komfortablen Heizleistung.

Da wir nun drei wichtige und gültige internationale Zertifikate (Qualitätssicherungsmanagementsystem ISO 9001 und Umweltmanagementsystem ISO 14001 und Sicherheits- und Gesundheitsstandardsystem TSO 45001) sowie den CE-Produktstandard für den Export in europäische Länder erhalten haben, sind wir noch entschlossener geworden, immer Produkte mit deklarierter Qualität und mit den geringsten negativen Auswirkungen auf die Umwelt bereitzustellen.

Durch die Erhöhung der thermischen Effizienz der Produkte, die der europäischen Norm (EN 613-A) entspricht, bieten die Produkte von La Piramide den Verbrauchern jetzt die höchste Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung des Brennstoffverbrauchs.

Trotz der genannten Punkte wird Ihre Zufriedenheit, liebe Verbraucher, als Hauptziel dieses Industriekomplexes, erreicht, wenn Sie den in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweisen und Vorschriften besondere Aufmerksamkeit schenken und diese vollständig befolgen.

Von nun an sind Sie ein geehrtes Mitglied der großen La Piramide-Familie.

**Beachten Sie zunächst die folgenden Sicherheitstipps.
Denken Sie daran und handeln Sie entsprechend**

Kennenlernen des von Ihnen gekauften Produkts. Gebogener Gaskamin mit Schornstein:

Wie der Name dieses Produkts schon andeutet, handelt es sich bei diesem Gerät um ein gasbetriebenes Produkt mit Schornstein. Daher muss es für die Installation an ein korrektes und geeignetes Schornsteinsystem angeschlossen werden.

Die Verantwortung für die korrekte Installation dieses Ofens liegt in erster Linie bei den autorisierten Technikern.

Benutzen Sie niemals einen Ofen, wenn Sie keinen geeigneten Schornstein haben.

Das Schornsteinsystem im Gebäude muss so ausgelegt sein, dass es alle Verbrennungsgase mit der richtigen Saugkraft nach außen leiten kann.

Sehr geehrter Kunde: Aufgrund der Vielzahl von nicht standardmäßigen Teilen auf dem Markt sollten Sie sich bei möglichen Defekten an Teilen von Öfen und Kaminen von La Piramide (Gasregelventile, Aluminiumrohre, Brenner, Sauerstoffbrenner, Holzscheite, Glaskamine usw.) an die autorisierten Techniker dieses Unternehmens wenden, um beim Austausch die von La Piramide Company zugelassenen Originalteile zu verwenden.

So vermeiden Sie definitiv mögliche Probleme.

Bei Verwendung von sonstigen Teilen übernimmt LaPiramide keine Haftung.




Einzigartige Merkmale des Kamins:

Angesichts der geringen Wärmeeffizienz von dekorativen Wandkaminen und der potenziellen Gefahren dieser Kamine hat die Firma LaPiramide einen neuen, gebogenen Kamin entworfen und hergestellt, der neben seiner hohen Wärmeeffizienz und Sicherheit auch die Schönheit dekorativer Kaminflammen hervorruft. Diese Schönheit verleiht dem Kamin zusammen mit dem einzigartigen Design einen besonderen Charme.

Einige Merkmale des gebogenen Kamins:

Gebogene Kamine können Wärme in Form von Strahlung bis zu 3 Meter weit übertragen.



Dieser Kamin hat keine Wärmeübertragung auf seine Unterseite, sodass er problemlos auf allen Arten von Abdeckungen verwendet werden kann. Dieser gebogene Kamin ist vollständig umweltfreundlich, da er den ersten Doppelbrenner und die vollständige Verbrennung verwendet, die Produktion von Umweltschadstoffen minimiert und alle beim Bau dieses Kamins verwendeten Teile recycelt werden können.

Bei der Herstellung dieses Produkts wurde besonderes Augenmerk auf die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Erhöhung der thermischen Effizienz gelegt.

Bei der Entwicklung und Herstellung dieses Produkts waren ein hoher thermischer Wirkungsgrad und die Optimierung des Brennstoffverbrauchs das wichtigste Thema und die wichtigste Priorität.





Kennen Sie das Kamin und deren Spezifikationen

Obwohl die Verantwortung für die Installation und Einrichtung sowie die Auswahl des richtigen Schornsteins für Ihre Heizung die Hauptaufgabe der autorisierten Techniker von LaPiramide ist, ist es aufgrund der Wichtigkeit der Angelegenheit besser, wenn Sie die Einzelheiten kennen.


Schornstein:

Bei der Verbrennung eines Kubikmeters Erdgas entstehen in jedem Gasprodukt 11 Kubikmeter Verbrennungsgase, von denen einige schädlich für die Atmung sind, wie etwa NO_x, CO und unverbrannte Gase ... die über den Schornstein aus dem Gebäude abgeleitet werden müssen.\

Typeofchimney:

Ein guter Schornstein muss ausreichend stabil sein und hitze-, korrosions- und rostbeständig sein, die durch die Gase im Schornstein (Verbrennung) und deren Kondensat entstehen. Röhre aus verzinktem Material sind für den Schornstein vielleicht die beste Wahl. Verwenden Sie daher keine rostigen, abgenutzten, Blech- oder Ziehharmonikaröhre im Schornsteinsystem.

Die Dicke des verzinkten Blechs des Schornsteinrohrs sollte mindestens 0,6 mm betragen.



Kaminverbindungen:

Die ordnungsgemäße und feste Verbindung aller Kaminteile untereinander und mit dem Kamin sowie mit dem Schornstein des Gebäudes muss sichergestellt werden, sodass die Teile gut ineinander passen und gesichert sind und sich nicht leicht trennen lassen. (Bei Bedarf kann diese Arbeit mit Schrauben oder Nieten erfolgen.)

Alle Rohre und Kaminverbindungen sollten etwa 5 cm voneinander entfernt und vollständig gesichert sein.

Das Ende des Kaminrohrs (auf dem Dach) muss mindestens 100 cm vom höchsten Punkt des Daches entfernt sein. Es sollte höher sein und bis zu einem Radius von 3 Metern um den Schornstein herum frei sein.


Häuser mit Satteldächern bilden keine Ausnahme von dieser Regel.

Wenn das Haus, in dem sich der Kamin befindet, neben einem höheren Gebäude liegt, sollte die Höhe des Schornsteins 60 cm höher sein als das Dach dieses Gebäudes.

Das Ende des Kaminrohrs auf dem Dach muss mit einer geätzten Kappe (H) verbunden und daran befestigt werden. Die Installation der Kaminkappe auf dem Dach sollte ab und zu überprüft werden (insbesondere bei stürmischem Wetter).


Der Kamin sollte maximal innerhalb des Gebäudes oder innerhalb seiner Wand verlaufen und möglichst wenige Winkelverbindungen im verwenden (maximal 2 Winkelverbindungen).

Hinweis: Der letzte Winkel der Kaminanschlüsse muss immer nach oben zeigen.







Der Metallkamin sollte nicht direkt aus dem Gebäude geführt werden, da zum Entweichen der Verbrennungsgase etwa 2 Meter des Kaminrohrs komplett heiß sein müssen.



Unter keinen Umständen darf die Höhe des Schornsteins im Gebäude niedriger sein als die Höhe des Rohrs des Gasbrenners. Andernfalls ist die Installation des Kamins durch die Techniker „verboten“, bis der Schornstein des Gebäudes von kompetenten Personen repariert wurde.




0 Lassen Sie das Kaminrohr nicht im Fensterglas, da das Glas durch die Erwärmung des Kamins reißen und zerbrechen kann, wodurch der Kamin herunterfallen und eine Gefahr darstellen kann.



0 Achtung


Manche Leute stecken das Ende des Kaminrohrs von Heizung und Kamin in einen Eimer oder Behälter mit Wasser, da am Aufstellungsort des Produkts kein Kamin vorhanden ist.

Diese Vorgehensweise ist äußerst gefährlich. Vermeiden Sie es daher, das Ende des Kamins separat in den Wasserbehälter zu legen.






Vor der Installation des Schornsteins des Kamins muss der Schornsteinweg des Gebäudes überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Weg offen ist. Dies kann mit dem Rauch eines halb verbrannten Blattes Papier getestet werden. Auf diese Weise sollte, wenn ein Stück halb verbranntes Papier in die Eingangsöffnung des Schornsteins des Gebäudes gelegt wird, der Rauch in Richtung des Schornsteins des Gebäudes gezogen und durch diesen aus dem Gebäude abgeleitet werden..



- O** Wenn der Schornstein des Gebäudes nicht für die Installation eines Kamins geeignet ist, sollte der Handwerker die Heizung erst installieren, wenn der Schornstein des Gebäudes von Fachpersonal repariert wurde.


Wichtig:

Es kommt häufig vor, dass sich im Frühjahr und Sommer Vögel auf dem Dach am Ende des Kaminrohrs niederlassen und den Kamin teilweise verstopfen. Wenn Sie sich in der kalten Jahreszeit für den Einsatz von Gasgeräten entscheiden, müssen Sie daher die Enden der Kaminrohre überprüfen und gründlich reinigen, damit Sie einen verstopften und funktionstüchtigen Kamin haben.



- 0 Jeder Kamin muss über einen unabhängigen Schornstein verfügen. Vermeiden Sie daher, den Schornstein von zwei oder mehr Produkten an den Schornstein eines anderen Gas-, Öl-, Diesel- usw.-Verbrenners anzuschließen.

Der Schornstein des Kamins im Gebäudeinneren sollte nicht waagrecht platziert werden und mindestens einen Winkel von 45 Grad zum Boden des Raumes aufweisen.



Ein Zeichen für die ordnungsgemäße Funktion des Heiz- und Schornsteinsystems des Gebäudes ist, dass der Metallschornstein bei Verwendung des Heizgeräts (höchstens 5 Minuten nach dem Einschalten) vollständig aufgeheizt ist.

Überprüfen Sie daher manchmal sorgfältig den Schornstein des Kamins, um sicherzustellen, dass er heiß ist. Wenn das Schornsteinrohr kalt ist, schalten Sie den Kamin aus und wenden Sie sich an den Fachpersonal.



So installieren und schließen Sie den Kamin am Gebäude an:

Es wird betont, dass der Einbau von Fachpersonal durchgeführt wird und die Installation von Kaminen durch Laien vermieden werden sollte.

Platzieren Sie den Kamin an einem Ort, der den kürzesten Abstand vom Schornstein des Gebäudes hat.

Stellen Sie sicher, dass der Standort des Ofens eben und der Ofen völlig waagrecht ist. Der standardmäßige Mindestabstand des Kamins von den Wänden beträgt 30 cm, halten Sie ihn ein.


Um den Kamin an die Gasleitung im Gebäude anzuschließen, sollten ein standardmäßiges halbhartes Rohr (aus Aluminium oder Kupfer) und entsprechende Anschlüsse verwendet werden. Die Länge dieses halbharten Rohrs sollte 1,2 Meter nicht überschreiten.

Außerdem kann der Kamin mit einem speziellen Gasschlauch und einer standardisierten Eisenklemme an das Gasleitungssystem im Gebäude angeschlossen werden. Die Länge des speziellen Gasschlauchs sollte 1,2 Meter nicht überschreiten und alle 3 Jahre ausgetauscht werden.


0 Achtung

Verwenden Sie niemals einen Wasserschlauch, um Gas auf ein Gasgerät umzuleiten. Dies ist äußerst gefährlich..

Zwischen der gebäudeseitigen Gasleitung und der Anschlussleitung zum Kamin muss ein Kugelhahn eingebaut werden, damit die Gaszufuhr bei Bedarf sofort unterbrochen werden kann. (Dieser Hahn muss sich unbedingt in der richtigen Position befinden.)



Richtiger Kamineinbau:



- 0 Da die für den Betrieb dieser Art von Gaskamin erforderliche Luft aus dem Inneren des Gebäudes zugeführt wird, muss das Gebäude oder der Raum, in dem der Kamin eingebaut ist, über eine geeignete Belüftung verfügen, damit frische Luft leicht in den Bereich gelangen kann. Wenn es keinen geeigneten Ort gibt, an dem Luft in den Raum gelangen kann, sollten Sie die Tür oder das Fenster nach Bedarf geöffnet lassen. (Abbildungen 2 und 1) und falls der Schornstein von der Außenseite des Gebäudes bis zum Dach reicht, muss um den Schornstein herum eine geeignete Isolierung angebracht werden. (Abbildung 3)



Beachten Sie

- 1- Wenn diese Anleitung nicht richtig befolgt wird, kann dies dazu führen, dass der Kaminofen nicht richtig funktioniert (und Gefahren verursacht).
- 2- Dieses Produkt muss in einem Raum installiert werden, der über eine ausreichende Belüftung verfügen muss.
- 3- Der verwendete Druck und die Art des Gases müssen den Spezifikationen des Geräts entsprechen, und bei Bedarf sollten notwendige Änderungen von einem Fachpersonal vorgenommen werden.
- 4- Vermeiden Sie es, den Schirm des Kamins mit Aluminiumfolie oder ... separat abzudecken. Ein Kamin erfordert einen ordnungsgemäßen Wärmeaustausch.
- 5- Beim Installieren eines Kamins muss der vom Hersteller angegebene Abstand zur Wand eingehalten werden (ca. 30 cm).
- 6- Stellen Sie vor und nach dem Anzünden des Kamins sicher, dass sich keine brennbaren oder explosiven Gegenstände um und in der Nähe des Ofens befinden.
- 7- Für eine bessere Effizienz sollte das Heizgerät entsprechend der Größe des Raums ausgewählt werden. Vermeiden Sie daher die Platzierung von geschwungenen Kaminen mit hoher Kapazität in separaten kleinen Räumen.
- 8- Vermeiden Sie die Platzierung des geschwungenen Kamins in Wind- und Kaltluftströmung, da dies dazu führt, dass die Zündflamme abschaltet.
- 9- Stellen Sie kein Wassergefäß auf den geschwungenen Kamin.

- 10- Stellen Sie keine nassen Schuhe oder Kleidungsstücke auf den Kamin und verwenden Sie den Kamin niemals als Trockengerät.
- 11- Verwenden Sie den Heizer nicht, wenn das Glas des Kamins gesprungen oder zerbrochen ist, bis das Glas ausgewechselt wurde.
- 12- Um die Lebensdauer des Kaminglases zu verlängern, erhöhen und verringern Sie die Flammen bitte langsam und allmählich.
- 13- Bei Gasgeruch schließen Sie sofort das Gasventil des Gebäudes und öffnen Sie die Fenster.
Schalten Sie den Netzschalter, Streichhölzer, Feuerzeuge und das Telefon nicht separat ein. Trennen Sie den Strom des Gebäudes vom Hauptzähler und wenden Sie sich sofort an die zuständigen Behörden.
- 14- Wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind, schließen Sie unbedingt das Ventil des Gebäudes.
- 15- Wenn Sie Stadtgas auf Flüssiggas oder umgekehrt umstellen müssen (weil Änderungen am Brennstoffsystem vorgenommen werden müssen), wenden Sie sich bitte ausschließlich an die autorisierten Techniker.
- 16- Wenn Sie eine Flüssiggasflasche als Brennstoff für den Kamin verwenden, achten Sie darauf, diese aufrecht und vom Produkt entfernt aufzubewahren. (Außerdem muss die Flasche mit einem standardisierten Niederdruckregler ausgestattet sein.)
- 17- Testen Sie alle drei Monate alle Verbindungen des Gasflusses im Kamin mit Seifenlauge und finden Sie Lecks.
- 18 - Der Techniker darf bei regelmäßigen und jährlichen Inspektionen nur die Originalteile der Firma La Piramide als Ersatzteile verwenden.

19- Reinigen Sie den Kamin mit einem feuchten Baumwolltuch. (Verwenden Sie keinen Scotch oder Scheuerschwamm.)

20- Reinigen Sie die Oberflächen des Kamins, wenn der kalt ist.



21- Zur Erhöhung der Sicherheit sollten alle Gasleitungssysteme und Gasgeräte im Innenbereich mindestens einmal jährlich von Fachpersonal/ sachkundigen Personen besichtigt und überprüft werden, damit mögliche Defekte beseitigt werden können, bevor es zu einem Unfall kommt.

22- Wenn Sie mögliche Probleme am Kamin feststellen, die nicht vom Techniker behoben werden können, wenden Sie sich umgehend an die Kundendienstabteilung dieses Unternehmens.

Benutzung des Kamins

Einschalten des Zündbrenners:

Drücken Sie den Knopf des Gasregelventils nach innen und drehen Sie ihn von der Position „OFF“ auf die Zündflamme und dann gegen den Uhrzeigersinn. Halten Sie ihn 30 Sekunden lang in derselben Position und lassen Sie dann den Knopf des Gasregelventils los..



Einschalten des Hauptbrenners:


Um den Brenner einzuschalten, drehen Sie den Knopf des Gasregelventils gegen den Uhrzeigersinn. In dieser Situation befindet sich die Flamme im Minimalzustand und drehen Sie bei Bedarf in dieselbe Richtung weiter, bis die Flamme den Maximalzustand erreicht. Mit diesem Gasregler können Sie die gewünschte Flamme einstellen.



Löschen der Hauptflamme:

Drehen Sie den Knopf des Gasregelventils langsam im Uhrzeigersinn, bis er den Zündpunkt erreicht. In diesem Fall erlischt die Hauptflamme.

Um die Zündflamme auszuschalten, drücken Sie den Knopf des Regelventils nach innen und bringen Sie ihn zurück in die Position OFF, sodass auch die Zündflamme ausgeschaltet wird.



So verwenden Sie ein Thermostatregelventil

Zündbrenner einschalten:

Drücken Sie das Gasregelventil nach innen und drehen Sie es von AUS auf Zündbrenner und gegen den Uhrzeigersinn. In diesem Modus funktioniert der Zünder. Wenn die Kerze brennt, drehen Sie das Gasregelventil 20–30 Sekunden lang in dieselbe Position. Halten Sie die Position und lassen Sie dann das Gasregelventil los.

Einschalten des Hauptbrenners:





Um den Brenner einzuschalten, drehen Sie den Knopf des Gasregelventils gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich in der Position „ON“ befindet.

Einstellen des Thermostats des Regelventils: Stellen Sie die gewünschte Temperatur des gewünschten Raums ein, indem Sie den Knopf des Thermostats des Regelventils von Minimum auf Maximum drehen.

Hauptflamme ausschalten:

Drehen Sie den Gasregelventilknopf langsam im Uhrzeigersinn, bis er den Zündpunkt erreicht. In diesem Fall erlischt die Hauptflamme.

Um die Zündflamme auszuschalten, drücken Sie das Volumenregelventil nach innen und bringen Sie es wieder in die Position „AUS“, sodass auch die Kerze ausgeschaltet wird.



So platzieren Sie Holzscheite in einem gebogenen Kamin

Die Rückwand des Kamins ist mit insgesamt 9 Schrauben mit dem Hauptkörper befestigt. Öffnen Sie zuerst die oberen drei Schrauben und die Schrauben an den Seiten, ziehen Sie dann die Rückwand ein wenig nach unten, um sie zu lösen, und ziehen Sie sie dann zu sich heran und nehmen Sie sie heraus.

Die Basis des Heiztanks ist mit vier Schrauben am Chassis befestigt. Bitte entfernen Sie diese vorsichtig (seien Sie nach dem Entfernen sehr vorsichtig, da der Tank verrutschen könnte).

Legen Sie Ihre beiden Hände auf beide Seiten des Hauptheiztanks und ziehen Sie den Tank langsam zu sich heran (achten Sie beim Herausnehmen des Heiztanks auf den Oberflächenunterschied am Chassis sowie am Chassis und am Boden).



Das Glas des gebogenen Kamins ist durch zwei obere und untere Schrauben befestigt, von denen jede das Glas mit drei Schrauben mit dem Tank verbindet. Anheben und herausnehmen.

Die Anzahl der Holzscheite im Kamin ist auf der Rückseite angegeben. Legen Sie zuerst die Tonkralle, mit der die Holzscheite gehalten werden, in Form eines Holzscheits an ihren Platz, und legen Sie dann den Holzscheit mit der Nummer 6 in die Mitte (biegen Sie den Holzscheit zuerst ein wenig und stecken Sie seinen Kopf in das Loch). Legen Sie ihn in die Haltekralle und platzieren Sie dann sein Ende in der Mitte des Brenners.) Legen Sie die restlichen Holzscheite entsprechend der Nummer auf der Rückseite des Holzscheits von links nach rechts, sodass die Enden der Holzscheite vollständig in der Kralle liegen, und legen Sie die Basis der Holzscheite an die entsprechenden Stellen am Brenner.


Legen Sie dann das Glas des Kamins langsam in das Fenster, ziehen Sie die Schrauben des Fensters fest und wiederholen Sie alle oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

Die Platzierung der Protokolle muss von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Andernfalls ist die Firma La Piramide nicht für Schäden verantwortlich.



Gaskamin mit normalem Gasventil



Specifications :


Model	Wärmeeinträg (kcal/h)		Erdgas		ii d6&	Maße (mm)				Gewicht(kg)		Flüssiggas	
		Min	Gasfluss/mm m/W.C.d			A	B	C	D	Net	Gross	Gasfluss/mm m/W.C.d	Om::
MCIO	8500	3800	178	2/5	100	845	960	510	605	42/300	51/300	270	1/5

Dieser Gaskamin wird mit Stadtgas betrieben. Wenn Sie sich für die Verwendung von Flüssiggas (Flaschen) entscheiden, müssen Änderungen am Brennstoffsystem des Gaskamins (Zündflamme, Öffnung usw.) vorgenommen werden.

Dies muss von autorisierten Technikern der Firma LaPiramide durchgeführt werden.

Hinweis: Um die Haube und den Korpus des Kamins zu reinigen, gießen Sie einige Tropfen Nähmaschinenöl auf das Tuch und reinigen Sie die gesamte Oberfläche.

Gaskamin mit athermostatischem Gasventil



Specifications:

Model	Wärmeeintrag (kcal/h)	Erdgas		α _{FE} 66%	Maße (mm)				Gewicht(kg)		Flüssiggas	
	M*	Gas-Pressure min/W.Col	0		A	B	C	D	Net	Gross	Gas-Pressure min/W.Col	Or.:
MC110-T	8500	178	2/5	100	845	960	510	605	42/300	51/300	270	115

Dieser Ofen wird mit Stadtgas betrieben. Wenn Sie Flüssiggas (Flaschen) verwenden möchten, müssen Änderungen am Brennstoffsystem des Gaskamins (Zündflamme, Öffnung usw.) vorgenommen werden.

Dies muss von autorisiertem Servicepersonal der Firma LaPiramide durchgeführt werden.

Hinweis: Um die Haube und den Korpus des Kamins zu reinigen, gießen Sie ein paar Tropfen Nähmaschinenöl auf das Tuch und reinigen Sie die gesamte Oberfläche.

Sicherheitssystem zur Unterbrechung des Gasflusses bei Sauerstoffmangel (Sauerstoffpilot)

Alle Produkte von LaPiramide sind mit einem Sicherheitssystem (Oxypilot) ausgestattet:

Wenn die Sauerstoffmenge in der Umgebung, in der der gebogene Kamin arbeitet, abnimmt und einen Wert erreicht, der unter dem erforderlichen Niveau liegt, unterbricht OxyPilot den Gasfluss vollständig, um Gefahren vorzubeugen. Öffnen Sie in diesem Fall das Fenster des Raums eine Minute lang vollständig und schalten Sie den Kamin wieder ein, nachdem die Frischluft eingedrungen ist und den erforderlichen Sauerstoff geliefert hat, und denken Sie daran, die erforderliche Luft kontinuierlich zuzuführen.

(Autorisierte Techniker von LaPiramide Company können Ihnen diesbezüglich helfen.)

Sicherheitstipps zu OxyPilot (ODS):

Das OxyPilot-System darf nicht vom Installateur oder Techniker manipuliert und zurückgesetzt werden. Übrigens darf der OxyPilot nicht aus der Umlaufbahn geraten.

Bei häufigem Gasabschalten durch das OxyPilot-Sicherheitssystem sollte ein Techniker von La Piramide Company um Hilfe gebeten werden.

Angesichts der Empfindlichkeit des Oxypilot-Systems wird empfohlen, bei Defekten an Teilen den gesamten Oxypilot auszutauschen.

* Wenn die Nutzung eines gebogenen Kamins von Stadtgas auf Flüssiggas oder umgekehrt umgestellt wird, muss von den Technikern der Firma La Piramide ein spezieller Oxypilot installiert werden.

* Wichtig: Die primäre Luftansaugöffnung des Oxypilots kann durch Staub und Teppichflusen verstopft sein. Wenn diese Öffnung verschlossen ist, reinigen Sie bitte die Flusen oder wenden Sie sich an einen autorisierten Techniker der Firma La Piramide.

Gasdruckstabilisator (Regler):

Die Gasprodukte von LaPiramide sind mit einem Regler ausgestattet. Um die Leistung dieses Geräts zu kennen und es besser nutzen zu können, müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

Der Regler ist ein Gerät zum Einstellen des Gasdrucks, das den Gasausgangsdruck innerhalb bestimmter Grenzen konstant hält, wenn sich der Eingangsdruck oder die Gasdurchflussrate ändert.

Der Regler kann den Druck auf dem Standardniveau halten, wenn der Gaseinlassdruck zum Heizgerät höher als der Grenzwert (178 mm Wassersäule) ist, und einen Druckanstieg und mögliche Schäden durch den Gasbrenner verhindern.

Hinweis:

Manipulieren Sie den Regler nicht und verstellen Sie ihn unter keinen Umständen.

Der Regler dient Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz, lieber Kunde. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Fachpersonal

Hinweis: Kennen Sie Kohlenmonoxid (CO)-Gas

Dieses Gas ist sehr giftig, farb- und geruchlos und entsteht durch unsachgemäßen Betrieb des Heizgeräts (aufgrund unvollständigen Brennstoffs, falscher Installation oder falscher Verwendung).

Auch die Konzentration von Kohlenmonoxid in sehr geringen Mengen ist für Menschen gefährlich und tödlich. Seien Sie daher bei der Installation von Heizgeräten und zugehörigen Schornsteinen sowie bei deren korrekter Verwendung äußerst vorsichtig. Faktoren, die Kohlenmonoxidgas (CO) in einem Gaskamin mit Schornstein erzeugen:

- 1- Der Druckanstieg des verbrauchten Gases führt zur Entstehung von Kohlenmonoxidgas.
- 2- Die fehlende jährliche Wartung des Kamins und das Verstopfen der Löcher im Brennerkopf führen dazu, dass die Flammen gelb werden und Kohlenmonoxidgas erzeugen.
- 3- Die Verringerung des Sauerstoffgehalts in der Luft um den Kamin aufgrund der fehlenden Belüftung am Installationsort des Heizgeräts führt zur Entstehung von Kohlenmonoxidgas.
- 4- Die Installation einer ungeeigneten Düse im Kamin führt zur Bildung von Kohlenmonoxidgas.
- 5- Bei starkem Wind und Sturm, die den Schornstein des Kamins abkühlen lassen, kann das Produkt giftiges Kohlenmonoxidgas erzeugen.
- 6- Das Platzieren von Gegenständen auf der Flamme (innerer Kegel der Flamme) erzeugt giftiges Kohlenmonoxidgas (z. B. auf den Brenner fallende Holzscheite, die von Ruß begleitet werden und durch den Kontakt mit dem Ruß schwarz werden).

Symptome für das Vorhandensein von giftigem Kohlenmonoxidgas (CO) in der Umgebung eines Gasofens mit Kamin:

Bei geringer Konzentration dieses Gases treten bei Menschen grippeähnliche Symptome auf, die von Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit begleitet werden. In diesem Fall sollte der Ofen sofort ausgeschaltet und Frischluft in den Raum strömen gelassen und der nächstgelegene autorisierte Techniker des Unternehmens kontaktiert werden.



Sklep internetowy: nagrzewnice,
konwektory promienniki gazowe
tel 41 3624026

IMPORTER

Pi.iecyki Gazowe sp. z o.o.

Zagnańsk ul.Kielecka 3

26-050

Tel.41 2510078

Email:sklep@piecykigazowe.com.pl

The quality of La piramide gas heaters and fireplaces today is not only about their beautiful appearance and industrial design, We have succeeded in reducing their gas consumption by about 20% by improving thermal efficiency, and this is beneficial to the society and you, the dear consumer, in several ways:

- 1- In a short period of time, you will get the entire amount you paid for the purchase of a heater or fireplace by saving gas consumption.
- 2- Your environment stays better and healthier due to less fuel.
- 3- Gas this valuable vital resource is not wasted.

To save gas, please consider the following:

- Choosing the correct model and size of the heater and gas fireplace according to the dimensions of the place to be used.
- Adjusting and moderating the air around the heating device in the temperature range of 20 degrees Celsius.
- Turn off the heater in the rooms that are not used.
- Turn off the heating devices when leaving the house.
- Timely service and adjustment of heaters and gas fireplaces.